

HEYLOGIS



x2



±1h15

REEMPLACER SA TOILE DE STORE

Il est impérativement conseillé de réaliser la manipulation à deux pour plus de facilité. Si tout se passe bien, le changement de toile peut prendre entre 45min et 1h30 pour les grandes dimensions.

ENLEVER L'ANCIENNE TOILE



Les bras doivent être **IMPERATIVEMENT bien attachés**. Si les bras ne sont pas bien attachés, les bras pourraient se détendre soudainement vous frapper au visage ou casser votre store.

- Déroulez votre store sur environ 40 à 50cm.
- Attachez solidement les bras sur les extrémités. Vous pouvez utiliser des sangles pour cela.
- Démontez les caches latéraux de la barre de charge (en bas).
- Retirez les vis de maintien et les chevilles qui se trouvent dans l'ourlet de la toile (en bas sur la barre de charge). Il y en a une vis au niveau de la finition basse qui correspond à la fin de la toile. Puis, une autre se trouve du côté de la finition du lambrequin, vers le bas de la barre de charge et proche des joues.
- Enlevez le lambrequin.
- Déroulez ensuite la toile jusqu'au bout afin de découvrir le tube haut (tube d'enroulement) avec la manivelle pour un store manuelle ou avec l'interrupteur ou la télécommande pour un store électrique*. Vous devez voir apparaître la gorge du tube d'enroulement.

*Pour les stores électriques, il vous faudra complètement dérégler sa fin de course (point d'arrêt de l'ouverture paramétrée dans le moteur) pour décentrer votre toile jusqu'au bout. Pour cela, référez-vous à la notice de votre store.

- Retirer la toile, faites la coulisser vers vous sur un des côtés. Pour plus de facilité, tirez d'abord en haut puis en bas de la toile par petits à-coups jusqu'à l'avoir complètement retiré. La 2eme personne pourra vous aider.

Conseils : Tirez d'abord le jonc qui permet de maintenir la toile dans les gorges du tube d'enroulement et de la barre de charge. Cela permet d'enlever la toile avec beaucoup plus facilement.



N'appuyez pas sur l'armature et évitez de la toucher. Cela pourrait endommager votre store de façon irréversible.

NETTOYER L'ARMATURE AVANT RENTOILAGE

- Nettoyez l'armature avec une éponge et de l'eau et du savon. N'oubliez pas de nettoyer l'intérieur des gorges et laissez sécher. Ainsi, non seulement l'éclat de votre store sera ravivé, mais le changement de toile se fera plus facilement.

INSTALLER LA TOILE DE STORE

- Placez la toile dans le bon sens, les coutures et ourlet doivent être orienté vers le bas/le sol.
- Placez la toile avec les joncs (si cela est votre mode de fixation) dans la gorge du tube d'enroulement puis dans la barre de charge en la faisant glisser à l'intérieur des gorges. Lorsque vous arrivez au milieu du store, il est possible que l'insertion soit plus difficile. Nous vous conseillons alors de tirer un quelques à-coup sec en haut puis en bas, mais sans trop forcer.
- Une fois cette étape terminée, normalement, la toile pend sur l'avant, c'est normal. Enroulez la toile avec la manivelle pour les stores manuels. Enroulez votre toile jusqu'à obtenir la tension sur les bras.

Pour les stores motorisés, il vous faut régler les fins de course précédemment déréglées. Cela permettra de tendre la toile et de pouvoir gérer son ouverture et sa fermeture à l'aide de votre télécommande ou de votre interrupteur. Référez-vous à la notice d'installation pour cela. Une fois les fins de course réglées, ré-enrouler la toile jusqu'à ce qu'elle soit tendue.

- Enfin, enlevez les sangles/attaches des bras avec précaution. Il faut que la toile soit bien tendue au risque de causer des dommages corporels et/ou matériels.
- Installer votre lambrequin en le faisant glisser dans la gorge de la barre de charge (si cela est votre mode de fixation pour lambrequin).
- Vérifiez que votre toile est bien centrée et qu'elle remonte bien droite, puis remettre les vis, chevilles, puis les caches. Il se peut que vous deviez réduire le jonc bas ou celui du lambrequin pour pouvoir les rentrer.

Si la toile s'enroule moins bien d'un côté que de l'autre, tirez sur la toile assez fermement dès qu'elle commence à s'orienter à droite ou à gauche. En même temps, accompagnez-la dans votre mouvement lorsqu'elle remonte. A deux, réaliser la manipulation pour synchroniser vos gestes et annuler ce décalage.

Si le problème persiste, cela peut venir de la planéité de votre façade, qui n'est pas parfaite. Vérifiez à l'aide d'une règle de maçonnerie la planéité de la façade en la plaçant sur son arête latérale. Si vous constatez ce défaut, placer une petite cale au dos de la fixation murale du côté où le store ne se ferme pas complètement.